


# Programación



## Control Remoto GDRC-400T

### Para la caja de cable:

1. Pulse el botón "CBL".
2. Mantener presionado  + "SEL" por 10 segundos o hasta que encienda la luz roja (LED).
3. Pulse 001.

### Para el televisor:

El televisor debe estar encendido.

1. Pulse botón "TV".
2. Mantener presionado  + "SEL" por 10 segundos o hasta que encienda el LED.
3. Pulse  repetidas veces hasta que el TV se apague.
4. Una vez que el TV se apague, presione "SEL".

### Nota:

El botón "SEL" puede variar dependiendo la versión del control remoto, en otras versiones puede ser "OK".

Si el TV se apaga y no enciende, debe repetir los pasos realizados.

