Programación
Control Remoto Smartbox y Minibox

1. Encienda el televisor.

2. Pulse los botones TV + LC en el control a la vez, hasta que el LED parpadee dos veces.

3. Pulse el codigo correspondiente a la marca del televisor, como se muestra en la tabla. Al final de la operación el televisor debe apagarse, de ser asi presionar el botón R para grabar la información.

DIGITE	MARCA DE TV	MARCA AMP
1	LG	BOSE
2	Panasonic	Denon
3	Philips	LG
4	RCA	Onkyo
5	Samsung	Panasonic
6	Sharp	Philips
7	Sony	Pioneer
8	TCL	Samsung
9	Toshiba	Sony
0	VIZIO	Yamaha

Si su televisor no es de las marcas que se encuentran en la tabla, realice el siguiente procedimiento:

1. Presione TV+R hasta que el LED del control parpadee 2 veces.

2. Marque 991 y luego pulse CH + hasta que el televisor se apague. Cuando esto suceda presione “Select”.