


Instructivo configuración

Wifi de módem ARRIS TG2482




Conéctese al internet del módem, de manera alámbrica con un cable de red o vía Wifi con un equipo inalámbrico (celular, Tablet, laptop).

Acceda a la configuración del módem escribiendo en su navegador la siguiente dirección **IP: 192.168.100.1:8080**



2. En la siguiente pantalla coloque **Usuario: cusadmin y Contraseña: password.**



3. En la siguiente pantalla saldrán dos redes Wifi, una Wireless 2.4 GHz y otra Wireless 5GHz, se debe cambiar nombre y contraseña en las dos.

1. Wireles 2.4 GHz:

En la opción Wireless Network Name (SSID) coloque el nombre el Wifi deseado, luego vaya a la opción Pre-Shared Key y coloque la contraseña, debe ser de mínimo 8 caracteres.

2. Wireles 5GHz:

En la opción **Wireless Network Name (SSID)** coloque el nombre del Wifi deseado agregando 5G al final para identificar la red 5G y luego vamos a la opción **Pre-Shared Key** y coloque la contraseña, debe ser de mínimo 8 caracteres.

Guarde los cambios seleccionando la opción "Apply".

